



КЛИЕНТСКАЯ ТАБЛИЦА

Пакеты точности и сервиса TERRASOV

Единый стандарт безопасности — четыре уровня точности, контроля и сервиса

BASE — стандарт по умолчанию. Если в договоре не выбран другой пакет, применяется BASE. Требования безопасности одинаковы для ECO, BASE, PRO и ARCHITECT: устойчивость плит, защита гидроизоляции, свободный водоотвод, доступ к воронкам, паспортный диапазон опор и проектная ветровая фиксация обязательны.

Состав пакета	ECO — эконом	BASE — по умолчанию	PRO — рекомендуем	ARCHITECT
Точность сетки швов	Минимально допустимая	Функциональная	Повышенная	Архитектурная
Договорные монтажные допуски*	Ось ≤6 мм/2 м; перепад ≤3 мм	Ось ≤4 мм/2 м; перепад ≤2 мм	Ось ≤2 мм/2 м; перепад ≤1 мм	Ось ≤1 мм/2 м; перепад ≤0,5 мм
Раскладка и подрезки	По простой утверждённой схеме; без оптимизации	По утверждённой схеме	Оптимизация видимых зон	Пробная раскладка и центрирование по главным осям
Видимые резы	Без опасной кромки; декоративная обработка не включена	Без опасной кромки	Обработанные	По утверждённому образцу качества
Контроль и фиксация	Итоговая выборочная проверка	Приёмочная проверка	Пооперационный контроль и фото	Усиленный контроль, пробный участок и ведомость
Уборка	Сбор крупного мусора в зоне работ	Сбор в указанном месте	Сбор и вынос в контейнер на объекте	Ежедневная уборка + финальное обеспыливание
Вывоз отходов	Не включён	Не включён	Не включён	Один вывоз собственных отходов до 1 м³

* Допуски применяются при выполнении условий договорного стандарта. ARCHITECT требует одной партии и калибра, входного контроля, сортировки, запаса плит, права отбраковки, пробного участка и утверждённой раскладки. Утверждённая схема имеет приоритет перед общими рекомендациями по симметрии и подрезкам.

Выбранный пакет (при отсутствии отметки действует BASE): ☐ ECO ☐ BASE ☐ PRO ☐ ARCHITECT